

## Koldtågekanon

Koldtågekanonen er en elektrisk forstøver til udlægning af desinfektionsmidler, insektgifte og lignende.

Maskinen sparer dig for mandetimer og sikrer samtidig optimal udlægning og forbrug.

Koldtågedesinfektion sikrer at hele sektionen desinficeres. Samtidig kan personalet forlade sektionen og undgå unødigt kontakt med kemikalier.

### TEKNISK DATA:

Viftefunktion:	Nej
Justering dråbestørrelse:	Ja
Rækkevide:	maks. 20 meter
Partikkelstørrelser:	20-60 microns
Luft:	6.600 m <sup>3</sup> /t
Vægt:	65 kg (uden indhold)
Tank:	60 liter
Strøm:	220 V



Produktnummer: 14-1301-1

## Desinfektionsopgaver - Vejledning

Koldtågedesinfektion foretages efter endt affedtning og rengøring.

Forbrugsberegning til Destek's desinfektionsmidler (F.eks. DT GlutaSan):

$$\underline{\text{Staldlængde} \times \text{staldbredde} \times \text{lofthøjde} / 1000 \times 1,2 = \text{liter koncentrat}}$$

Koncentratet tilsættes minimum 9 dele og op til maksimum 29 dele vand og evt. svævemiddel (svævemiddel indgår i vanddelen). Vand og svævemiddel skal ses som bærestof for desinfektionsmidlet og skal ved første udlægning justeres til den enkelte bedrift. Vandmængden afhænger bl.a. af staldens indretning, opbygning, sugende overflader, ønsket behandlingstid osv. og er derfor individuel fra stald til stald. Vandmængden bør justeres således, at brugsopløsningen kan "mætte" sektionen, og der er en tydelig tåge i hele lokalet.

Juster dråbestørrelsen til at være så fin som muligt. Små dråber giver længere behandlingstid, men også længere virkningstid. Ønskes kortere tid og dermed større dråber, må dråberne ikke være så store at de "falder ned" og laver et tydeligt fugtspor foran maskinen.

Lad efterfølgende sektionen stå i minimum 2 timer, inden ventilationen startes.