

Skumlansse med beholder

Til dosering og udlægning af sæbe og desinfektion.

Kobles på højtryksrensersens håndtag.

Vær opmærksom på forskellige typer alt efter om anlægget yder over eller under 25 liter per minut.

Standard tilbydes med 1/4 " stiknippel, men der tilbydes også forskellige andre koblinger alt efter type af højtryksrensere.



Vigtigt

Anvend ikke den samme beholder/skumlansse til sæbe og desinfektion, da de oftest ligger i hver deres ende af pH-skalaen og kan ophæve hinandens virkning.

Kalibrering

Der er anført en skala på skumlansen, hvor doseringen kan justeres. Dette er IKKE en angivelse af procent i ydelse! Derfor og fordi der er forskel på tryk og højtryksrensere, skal udstyret kalibreres (kontrollér gerne flere gange årligt):

- Fyld beholderen med 1 liter vand og monter den på lansen.
- Indstil en dosering på skalaen. F.eks. midt på skalaen.
- Udstyret tilkøbes højtryksrensere.
- Fyld herefter en 10 liter spand med skumlansen.
- Når spanden er fyldt, skal der være ca. 8 dl tilbage i litermålet ved en dosering på 2%. (9 dl ved 1% osv.).

